

RYYQ-U

RYMQ-U

Unidades interiores recomendadas para unidades exteriores RXYQ*U* / RYYQ*U* / RYMQ*U*

CV	8	10	12	14	16	18	20
	4xFXMQ50	4xFXMQ63	6xFXMQ50	1xFXMQ50 5xFXMQ63	4xFXMQ63 2xFXMQ80	3xFXMQ50 5xFXMQ63	2xFXMQ50 6xFXMQ63

En el caso de unidades exteriores múltiples >16HP, el número recomendado de unidades interiores es la suma de las unidades interiores definidas para una unidad exterior individual. Para obtener información sobre las combinaciones permitidas, consulte el libro de datos técnicos.

Unidades interiores adecuadas para unidades exteriores RXYQ*U* / RYYQ*U* / RYMQ*U*

Cubierto por ENER LOT21

FXFQ20-25-32-40-50-63-80-100-125
FXZQ15-20-25-32-40-50
FXCQ20-25-32-40-50-63-80-125
FXKQ20-25-32-40-50-63
FXDQ15-20-25-32-40-50-63
FXSQ15-20-25-32-40-50-63-80-100-125-140
FXMQ50-63-80-100-125-200-250
FXAQ15-20-25-32-40-50-63
FXHQ32-63-100
FXUQ71-100
FXNQ20-25-32-40-50-63
FXLQ20-25-32-40-50-63

Cubierto por ENER LOT10

FTXJ20-25-35-42-50
FTXA20-25-35-42-50
FLXS25-35-50-60
FVXG25-35-50
FTXM20-25-35-42-50-60-71
CVXM20
FVXM25-35-50

Fuera del alcance de ENER LOT21

EKEXV50-63-80-100-125-140-200-250-400-500 + EKEQM / EKEQF
EKEXVA 50-63-80-100-125-140-200-250-300+350+400+450+500 + EKEACBVE
HXY080-125
VKM50-80-100
CYVS100*80, CYVS150*80, CYVS200*100, CYVS250*140
CYAS100*80, CYAS150*80, CYAS200*100, CYAS250*140
CYVM100*80, CYVM150*80, CYVM200*100, CYVM250*140
CYAM100*80, CYAM150*80, CYAM200*100, CYAM250*140
CYVL100*125, CYVL150*200, CYVL200*250, CYVL250*250
CYAL100*125, CYAL150*200, CYAL200*250, CYAL250*250
EKVDX32-50-80-100 + VAMJ8

3D118461G