

VRV4

Bomba de calor

Restricciones de combinación de unidades interiores

(2/2)

Tabla de combinaciones	RYYQ*	RYYQ*	RXYQ* RXMLQ* RXYLQ*	RXYQ* RXMLQ* RXYLQ*
	Calefacción continua individual	Calefacción continua múltiple	Calefacción no continua individual	Calefacción no continua múltiple
Unidad interior VRV* DX	O	O	O	O
Unidad interior RA DX	O	X	O	X
Unidad Hydrobox	O	O ₁	O	O ₁
Unidad para climatización (AHU) (2)	O	O	O	O

O: Permitida
X: No permitido

Notas

1. O₁
 - Disponible bajo pedido a través del procedimiento SPN.
2. Las unidades siguientes se consideran unidades de tratamiento de aire (AHU):
 - Batería (EKEXV + EKEQ(MA/FA)) / (EKEXVA +EKEACBVE) + AHU
 - Cortina de aire Biddle
 - Unidades FXMQ_MF