


FXXA32A FXXQ32A


Distribución de velocidad del aire (refrigeración)

Sentido de circulación del aire: horizontal




Distribución de temperatura del aire (refrigeración)

Sentido de circulación del aire: horizontal



Distribución de velocidad del aire (calefacción)

Sentido de circulación del aire: vertical



Distribución de temperatura del aire (calefacción)

Sentido de circulación del aire: vertical

