



# FXKA50A FXKQ50A


Distribución de velocidad del aire (refrigeración)  
Sentido de circulación del aire: horizontal



Distribución de temperatura del aire (refrigeración)  
Sentido de circulación del aire: horizontal



Distribución de velocidad del aire (calefacción)  
Sentido de circulación del aire: vertical



Distribución de temperatura del aire (calefacción)  
Sentido de circulación del aire: vertical

