



### Notas

- Las curvas del ventilador se determinan con 1/3 del ESP en el lado exterior (EA & OA), y 2/3 del ESP en el lado interior (RA & SA).  
EA = Aire de escape  
OA = Aire exterior  
RA = Aire de habitación  
SA = Aire de suministro
- Medición de acuerdo con JIS B 8628 - 2003

### Designación

- L1 = Límite inferior de baja velocidad
- L8 = Ajuste de fábrica de baja velocidad
- L15 = Límite superior de baja velocidad
- H1 = Límite inferior de alta velocidad
- H8 = Ajuste de fábrica de alta velocidad
- H15 = Límite superior de alta velocidad
- UH1 = Límite inferior de velocidad ultraalta
- UH8 = Ajuste de fábrica de velocidad ultraalta
- UH15 = Límite superior de velocidad ultraalta

- Velocidad ultraalta
- Velocidad alta
- - - - Velocidad baja