

ERA-AV

ERA-AY

Notas

- Estas cifras se basan en las siguientes condiciones de funcionamiento
Unidades interiores y exteriores
Longitud de tubería equivalente:5m
Diferencia de nivel: 0m
- En función de las condiciones de funcionamiento e instalación, la unidad interior puede activar el modo de congelación (anticongelamiento interior).
- Para reducir la frecuencia del modo de congelación (anticongelamiento interior), se recomienda instalar la unidad exterior en lugares no expuestos al viento.
- El rango de funcionamiento es válido si se utilizan unidades interiores de expansión directa.

Si se utilizan otras unidades interiores, consulte la documentación de las unidades interiores correspondientes.
- Si la unidad se utiliza a temperaturas ambiente de <-5°C durante 5 días o más, con unos niveles de humedad relativa de >95%, se recomienda aplicar un intervalo de Daikin pensado específicamente para esta aplicación.

Si desea más información, póngase en contacto con su distribuidor.

