

[Lectura de las características de rendimiento]

- 1) Por ejemplo: 19(29)-*-07
N.º DE MODO: 19(29)
PRIMER CÓDIGO: *(SUMINISTRO 「2」 ESCAPE 「3」)
N.º DEL SEGUNDO CÓDIGO: 07
- 2) Punto nominal: ●
- 3) La característica de cada conexión se convierte una configuración de la característica del mismo número de código.

50 Hz, 220V - 240V

