Diagrama de conexiones eléctricas

Para obtener más detalles, consulte el diagrama de cableado de la unidad



NOTAS

1. En el caso del cable de señal, mantenga una distancia mínima a los cables de alimentación de > 5cm
2. Se pueden conectar un máximo de 16 módulos exteriores
   - EW(A/Y)0016-32* cuenta como 1 módulo
   - EW(A/Y)0040-64* cuenta como 2 módulos