EZESHP20AUAW1B



1	Sensor GND
2	Speed sens SIG
6	Water temp SIG
8	L-Terminal
10	Coolant SW
13	Warning/glow lamp
15	Oil SW
16	Power GND
17	Power GND
18	Power GND
19	Power GND
20	Speed sens GND
21	ST-SW
22	+BP(12V)

23	CAN H
24	CAN L
25	CAN H
26	CAN L
35	Engine stop
36	Solenoid -
39	Glow relay
40	Starter relay
41	Solenoid +
43	Speed sens +12V
44	IG-SW
Others	Unused