EZESHP20AUAW1B



1	Sensor GND
2	Sensor de velocidad SIG
6	Temp. del agua SIG
8	Terminal L
10	SW refrigerante
13	Luz de advertencia/incandescencia
15	SW aceite
16	Alimentación GND
17	Alimentación GND
18	Alimentación GND
19	Alimentación GND
20	Sensor de velocidad GND
21	ST-SW
22	+BP (12 V)

23	CAN H
24	CAN L
25	CAN H
26	CAN L
35	Parada del motor
36	Solenoide -
39	Relé de bujía incandescente
40	Relé del arrancador
41	Solenoide +
43	Sens. velocidad +12 V
44	IG-SW
Otros	Sin utilizar

ECU: Unidad de control del motor diésel