Opciones de combinaciones múltiples

P = Split	71	100	125	140
2 = Twin	35+35	50+50	60+60	71+71
3 = Triple		35+35+35	50+50+50 (*)	50+50+50 (*)
4 = Doble twin			35+35+35+35 (*)	35+35+35+35

SKY-AIR		Cassette alto				Cassette fino							Cassette 2x2			Conducto (presión estática media)							Horizontal de techo						De 4 vías			Unidad de pared		Conducto de presión estática alta	Unidad de suelo		
Nombre del modelo		FCQH71D7VEB	FCQH100D7VEB	FCQH125D7VEB	FCQH140D7VEB	FCQ35C7VEB	FCQ50C7VEB	FCQ60C7VEB	FCQ71C7VEB	FCQ100C7VEB	FCQ125C7VEB	FCQ140C7VEB	FFQ35B8V1B	FFQ50B8V1B	FFQ60B8V1B	FBQ35C7VEB	FBQ50C7VEB	FBQ60C7VEB	FBQ71C7VEB	FBQ100C7VEB	FBQ125C7VEB	FBQ140C7VEB	FHQ35BVV1B	FHQ50BVV1B	FHQ60BVV1B	FHQ71BVV1B	FHQ100BVV1B	FHQ125BVV1B	FUQ71BVV1B	FUQ100BVV1B	FUQ125BVV1B	FAQ71BVV1B	FAQ100BVV1B	FDQ125B8V3B9	FVQ71BV1B	FVQ100BV1B	FVQ125BV1B
RZQ71D7V1B		P				2			P				2			2			P				2			P			P			P					
RZQ100D7V1B	RZQ100B8W1B		P			3	2			P			3	2		3	2			P			3	2			P			P			P				
RZQ125D7V1B	RZQ125B8W1B			P		4	3	2			P		4	3	2	4	3	2			P		4	3	2			P			P			P			
RZQ140D7V1B	RZQ140B8W1B	2			P	4	3		2			P	4	3		4	3		2			P	4	3		2			2			2					

SKY-AIR	Cassette alto				Cassette fino							Cassette 2x2			Conducto (presión estática media)							Horizontal de techo						De 4 vías			Unidad de pared		Conducto de presión estática alta	Unidad de suelo		
Nombre del modelo	FCQH71D7VEB	FCQH100D7VEB	FCQH125D7VEB	FCQH140D7VEB	FCQ35C7VEB	FCQ50C7VEB	FCQ60C7VEB	FCQ71C7VEB	FCQ100C7VEB	FCQ125C7VEB	FCQ140C7VEB	FFQ35B8V1B	FFQ50B8V1B	FFQ60B8V1B	FBQ35C7VEB	FBQ50C7VEB	FBQ60C7VEB	FBQ71C7VEB	FBQ100C7VEB	FBQ125C7VEB	FBQ140C7VEB	FHQ35BVV1B	FHQ50BVV1B	FHQ60BVV1B	FHQ71BVV1B	FHQ100BVV1B	FHQ125BVV1B	FUQ71BVV1B	FUQ100BVV1B	FUQ125BVV1B	FAQ71BVV1B	FAQ100BVV1B	FDQ125B8V3B9	FVQ71BV1B	FVQ100BV1B	FVQ125BV1B
RZQS71D7V1B	P				2			P				2			2			P				2			P						P			P		
RZQS100D7V1B		P			3	2			P			3	2		3	2			P			3	2			P						P			P	
RZQS125D7V1B			P		4	3	2			P		4	3	2	4	3	2			P		4	3	2			P					P				P
RZQS140D7V1B	2			P	4	3		2			P	4	3		4	3		2			P	4	3		2			2			2					

3TW26739-2D

NOTAS

1 No se mencionan las capacidades interiores individuales porque las combinaciones son para funcionamiento simúltaneo (= unidades interiores instaladas en la misma habitación).

2 Cuando diferentes unidades interiores se utilizan en combinación, hay que designar a la unidad con el mando a distancia con más funciones como unidad principal.

3 Kits Refnet necesarios para instalar las combinaciones:
Twin: KHRQ22M20TA
Triple: KHRQ127H
Doble twin: KHRQ22M20TA