ARXTM-A

Restricciones de combinación de unidades		Suministro eléctrico					COMP		OFM		IFM	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz	Tensión	Rango de tensión	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA
FTXTM30S2V1B	RXTM30A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14.72	16	34	3.1	0.049	0.58	0.034	0.30
		50	230					3.0				
		50	240					2.9				
FTXTM40S2V1B	RXTM40A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	15.05	16	44	2.9	0.049	0.58	0.052	0.60
		50	230					2.8				
		50	240					2.7				
FTXTJ30A2V1BW FTXTJ30A2V1BB	RXTJ30A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14.66	16	36	3.3	0.049	0.58	0.029	0.25
		50	230					3.2				
		50	240					3.1				
FTXTA30C2V1BW FTXTA30C2V1BB	RXTA30C2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14.83	16	36	3.3	0.049	0.58	0.041	0.40
		50	230					3.2				
		50	240					3.1				
FVXTM30A3V1B FVXTM30B2V1B	RXTM30A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14.54	16	36	3.1	0.049	0.58	0.037	0.14
		50	230					3.0				
		50	240					2.9				
FTXTP25N5V1B	RXTP25A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14.88	16	34	3.5	0.049	0.58	0.037	0.45
		50	230					3.3				
		50	240					3.2				
FTXTP35N5V1B	RXTP35A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14.88	16	44	4.7	0.049	0.58	0.037	0.45
		50	230					4.5				
		50	240					4.3				
FTXTM30A2V1B	RXTM30A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14.73	16	32	3.1	0.049	0.58	0.033	0.31
		50	230					3				
		50	240					2.9				
FTXTM40A2V1B	RXTM40A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	15.05	16	44	4	0.049	0.58	0.052	0.6
		50	230					3.8				
		50	240					3.6				
ATXTM30A2V1B	ARXTM30A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14.73	16	32	3.1	0.049	0.58	0.033	0.31
		50	230					3				
		50	240					2.9				
FTXTP25A5V1B	RXTP25A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14.88	16	26	3.5	0.049	0.58	0.037	0.45
		50	230					3.2				
		50	240					3.1				
FTXTP35A5V1B	RXTP35A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14.88	16	40	4.6	0.049	0.58	0.037	0.45
		50	230					4.4				
		50	240					4.2				

Símbolos

MCA: Amperios de circuito mín. [A]
MFA: Amperios de fusible máx. [A]
RLA: Amperios de carga nominal [A]
OFM: Motor del ventilador exterior
IFM: Motor del ventilador interior
RHz: Frecuencia de funcionamiento nominal [Hz]
FLA: Amperaje con carga plena [A]
kW: Potencia nominal del motor del ventilador [kW]
COMP: Compresor

Notas

1) RLA se basa en las siguientes condiciones.
   Temperatura exterior 35°C DB
   Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB
2) Seleccione el tamaño del cable de acuerdo en AMC.
3) La tensión máxima permitida que se desequilibra entre fases es 2%.
4) En vez de un fusible, utilice un disyuntor de circuito.