# ATXTM-A

Espacio necesario para mantenimiento y ventilación




Espacio mínimo para paso de aire







**NOTAS**

La marca → muestra la dirección de la tubería.

Dimensiones del panel delantero totalmente abierto







## Ángulo de las aletas




Mando a distancia inalámbrico (ARC466A83)










Ubicación estándar de los orificios en la pared




2D152195