ARXS50G

Combinación representativa de unidades		Suministro de energía				Comp.		OFM		IFM	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz-voltios	Rango de voltaje	MCA	MFA	RHz	RLA	W	FLA	W	FLA
ATXS50G	ARXS50G	50 - 220 50 - 230 50 - 240	Máx. 50Hz 264V Mín. 50Hz 198V	19,75	20	70	6,6 6,2 6,0	53	0,27	23	0,15

3D059718C

SIMBOLOS

MCA : Amperios mínimos del circuito. (A)
MFA : Amperios máximos del fusible (A)
RLA : Carga nominal en amperios. (A)
OFM : Motor del ventilador exterior.
IFM : Motor del ventilador interior.
FLA : Amperios a plena carga. (A)
W : Consumo nominal del motor del ventilador (W)
RHz : Frecuencia nominal de funcionamiento (Hz)

NOTAS

1. RLA está basado en las siguientes condiciones:
   Temperatura interior: 27°CBS/19°CBH
   Temperatura exterior: 35°CBS
2. L máxima variación de voltaje tolerada entre fases es del 2%.
3. Seleccione el tamaño del cable basándose en el valor mayor de MCA.
4. En lugar de fusible, utilice un disyuntor del circuito.