

ATXN50L



Nota

FM: Motor del ventilador
AS: Motor swing de aire
TH1: Sensor de temperatura ambiente
Z1C: Núcleo de ferrita

Número de componente: 08 02 4 118469



Llave

----------: Cableado suministrado en la obra

Z1C,Z2C,
Z3C,Z4C,
Z5C,Z6C,Z7C: Núcleo de ferrita
FM: Motor del ventilador
4WV: Válvula de 4 vías
DT: Termistor de descarga
EXV: Válvula de expansión electrónica

Número de componente: 08 02 4 118468

Placa de alimentación

Número de componente: 70 03 4 119689