
RXMLQ-T
RXYLQ-T



Ventilador de hélices

Válvula de cierre

Acumulador

Intercambiador de calor

Distribuidor

Intercambiador de calor, subrefrigeración

Válvula de expansión electrónica

PCB
Cooling

Silenciador

Válvula de 4 vías

Válvula de retención

Puerto de servicio 5/16" abocardado

Filtro

HPS Interruptor de alta presión

Válvula solenoide

LPS Interruptor de baja presión

Tubo capilar

Compresor

Separador de aceite

Válvula de alivio de la presión

R1T: Termistor (aire)
R21T: Termistor (descarga)
R3T: Termistor (succión)
R4T: Termistor (intercambiador de calor, liquido, principal)
R5T: Termistor (intercambiador de calor, subrefrigeración, líquido)
R6T: Termistor (intercambiador de calor, subrefrigeración, gas)
R7T: Termistor (intercambiador de calor, descongelador) Termistor
R8T: (cuerpo del compresor)
R10T: Termistor Entrada del intercambiador de calor de subrefrigeración

3D117164A