







Detalle B
(En ambos lados)



Este modelo debe fijarse con el montaje que se muestra abajo.
En caso de fijación en la parte inferior

[En caso de que sea necesaria resistencia a la vibración, fíjelo tanto en la parte inferior como en la trasera.]

A Vista



- 1 Rejilla de succión
- 2 Filtro de aire
- 3 Orificio de paso de la tubería lateral 70x90 ranura alargada
- 4 Orificio de paso de la tubería lateral φ 80 orificio de ranura
- 5 Orificio de paso del cableado lateral φ 27 orificio de ranura
- 6 Orificio de paso para la tubería/cableado traseros 80x130 ranura alargada
- 7 Orificio de paso para la tubería/cableado inferiores 126x130 orificio cuadrado
- 8 Conexión del tubo de líquido φ 9.5 (Conexión abocadada)
- 9 Conexión del tubo de gas φ 15.9 (Conexión abocadada)
- 10 Conexión de la tubería de drenaje VP20

Nota) 1. Ubicación de la etiqueta del fabricante: En la superficie de la tapa de la caja de interruptores dentro de la rejilla de aspiración.