




Elemento	Nombre	Descripción
1	Conexión del tubo de líquido	Ø6,4 Conexión de abocardada
2	Conexión del tubo de gas	Ø12,7 Conexión de abocardada
3	Toma para drenaje	VP20 (DE Ø26, DI Ø20)
4	Manguera de drenaje (accesorio)	DI Ø25 (Salida)
5	Caja de control	
6	Conexión de la unidad receptora de infrarrojos	
7	Conexión de suministro eléctrico	
8	Ménsula de suspensión	
9	Filtro de aire (accesorio)	

NOTAS

1. En caso de aspiración inferior, monte la cubierta de la cámara en el lado inferior de la unidad.
En caso de aspiración superior, monte la cubierta de la cámara en el lado superior de la unidad.
2. Ubicación de la placa de identificación de la unidad: tapa de la caja de control.
3. Instale el filtro de aire en el lado de aspiración. (Utilice un filtro de aire cuya eficiencia de recogida de polvo sea de al menos el 50% en técnica gravimétrica). No puede equiparse con filtro de aire (accesorio) cuando se conecta el conducto al lado de aspiración.