






Designación

 Solo funcionamiento de la resistencia de reserva
Sin funcionamiento de la unidad exterior

 Bomba de calor + resistencia de reserva
Área en modo de aumento de la temperatura

 Auxiliary boiler only operation
Sin funcionamiento de la unidad exterior

 Heat pump + auxiliary boiler operation
Área en modo de aumento de la temperatura

 Utilización de unidad exterior si el punto de ajuste del controlador está regulado a la solicitud de temperatura del agua de impulsión mínima.

Véanse las líneas de trazos

 Funcionamiento de unidad exterior si el punto de ajuste >55°C y $\Delta T = 10^\circ\text{C}$ (ΔT = temperatura de salida - temperatura de entrada)

 Zona de reducción

Notas

1. Precalentamiento del depósito

Para obtener más información, consulte la guía de referencia del instalador.

2. En el modo de suministro eléctrico restringido, la unidad exterior y la resistencia de reserva solo pueden funcionar de forma independiente.