


ERRA08-12EV3

ERRA08-12EW1

Modo de calefacción de agua caliente sanitaria



- Designación
- —

Punto de ajuste [°C]

Agua caliente sanitaria (ACS)
- ...

Temperatura del agua de impulsión [°C]
- Área en modo de aumento de la temperatura
- Solo utilización de resistencia de refuerzo (si el sistema dispone de una resistencia de refuerzo)

(1) Solo unidades interiores ELV*12*

(2) Combinación de unidades interiores EKHWS* y ELB*

(3) Combinación de unidades interiores EKHWP* y ELB*

/ Solo unidades interiores ELS*12*
- Es posible utilizar la unidad exterior. Si la temperatura exterior desciende por debajo de los -20°C, la unidad seguirá funcionando. Sin embargo, cuando la unidad está APAGADA y la temperatura exterior desciende por debajo de los -20°C, la unidad exterior no arrancará. La unidad interior y la resistencia de reserva arrancarán en estos casos.

- Notas
1. En el modo de suministro eléctrico restringido (solo EKHWS*) la unidad exterior, la resistencia de refuerzo y la resistencia de reserva solo pueden funcionar de forma independiente.

2. Tercero con las mismas especificaciones que EKHWS*150*
Superficie del serpentín >1.05 m² y <3.7 m²
Termistor del depósito y resistencia de refuerzo por encima de serpentín de la bomba de calor.

3. Tercero con las mismas especificaciones que EKHWS*200*
Superficie del serpentín >1.8 m² y <3.7 m²
Termistor del depósito y resistencia de refuerzo por encima de serpentín de la bomba de calor.