

ETSH16E / ETSHB16E / ETSX16E / ETSXB16E

Factory-mounted equipment for ·ETS(H/X)*12*E*· and ·ETS(H/X)*16*E*·.

Descripción	ETS(H/X)*12P30E*	ETS(H/X)*12P50E*
Depósito de agua caliente sanitaria 300l integrated	o	-
Depósito de agua caliente sanitaria 500l integrated	-	o

Descripción	ETS(H/X)*16P30E*	ETS(H/X)*16P50E*
Depósito de agua caliente sanitaria 300l integrated	o	-
Depósito de agua caliente sanitaria 500l integrated	-	o

Outdoor combination table for ·ETS(H/X)*12*E*· and ·ETS(H/X)*16*E*·.

	EPRA08EA(V3/W1)	EPRA10EA(V3/W1)	EPRA12EA(V3/W1)
ETSH12P(30/50)E*	Heating only indoor unit, Std	o	o
ETSHB12P(30/50)E*	Heating only indoor unit, bivalent	o	o
ETSH12P(30/50)E*	Reversible indoor unit, Std	o	o
ETSHB12P(30/50)E*	Reversible indoor unit, bivalent	o	o

	EPRA(14/16/18)DAW1*	EPRA(14/16/18)DAV3*
ETSH16P(30/50)E*	Heating only indoor unit, Std	o
ETSHB16P(30/50)E*	Heating only indoor unit, bivalent	o
ETSH16P(30/50)E*	Reversible indoor unit, Std	o
ETSHB16P(30/50)E*	Reversible indoor unit, bivalent	o

Disponibilidad de kits para las unidades interiores

Referencia	Descripción	ETS(H/X)12P*E* ETS(H/X)16P*E*	ETS(H/X)B12P*E* ETS(H/X)B16P*E*
EKECBUAF3V	Inline backup heater 3kW *(16)	Mandatory	o *(17)
EKECBUAF6V	Inline backup heater 6kW *(16)	Mandatory	o *(17)
EKECBUAF9W	Inline backup heater 9kW *(16)	Mandatory	o *(17)
EKECBUCO1AF	Inline BUH connection kit TGS/TGL	Mandatory	o *(17)
EKRP1HBAA	PCB E/S digital	*(1) (2)	-
EKRP1AHTA	PCB de demanda	*(3)	o
BRC1HHDA*	HCI (Interfaz de confort humana)	o	o
EKPC CAB4	Cable de PC	*(4)	o
KRCS01-1	Sensor remoto interior	*(5)	o
EKRSCA1	Sensor remoto para exterior	*(5)	o
EKCC8-W	Interfaz de usuario centralizada universal	o	o
DCOM-LT/IO	Pasarela DCOM	-	-
DCOM-LT/MB	Pasarela DCOM	-	-
EKCC8-W	Control en cascada	o	o
EKHVCONV4	Kit de conversión: calentamiento solo para sistemas reversibles.	-	-
FWXV10-15-20ATV3	Convector de la bomba de calor	*(6)	o
FWXT10-15-20ATV3	Convector de la bomba de calor	*(6)	o
FWXM10-15-20ATV3	Convector de la bomba de calor	*(6)	o
EKVHPC	Kit de válvulas del convector de la bomba de calor	-	-
EKRTWA	Termostato ambiente con cable	o	o
EKRTR1	Termostato ambiente inalámbrico	o	o
EKRTETS	Termostato de ambiente de sensor externo	*(7)	o
EKWUFHTA1V3	Unidad base de delimitación de múltiples zonas 230 V	*(9)	-
EKWCTRDI1V3	Termostato digital 230 V	*(9)	-
EKWCTRAN1V3	Termostato analógico 230 V	*(9)	-
EKWCVATR1V3	Actuador 230 V	*(9)	-
EKRELSG	Relé para red inteligente	o	o
BRP069A71	Módulo WLAN	*(10)	o
EKUHWG3D	Kit G3	*(11)	-
AFVALVE1	Válvula de protección anticongelación	o	o
ESAE04A01*	Daikin Residential Controller	-	-
156021	dirt seperator	o	o
EKECBIVCOAF	Biv Connector Kit	-	o
EKECDBC0AF	DB connector Kit	o	o

Referencia	Descripción	ETS(H/X)*12P*E* ETS(H/X)*16P*E*
EKMIKPOAF	Kit de mezcla – Solo PCB	o
EKMIKPHAF	Kit de mezcla – PCB con sistema hidráulico	o
EKMIKHMAF	Sistema hidráulico – grupo de bombas combinadas	*(12)
EKMIKHUAF	Sistema hidráulico – grupo de bombas no combinadas	*(12)
EKMIKBVAF	Vaso de equilibrado	o
EKMIKDIAF	Distribuidor para vaso de equilibrado	*(13)

Notas

- (1) PCB que proporciona conexiones de salida adicionales:

(a) Fuente de calor externa de control (funcionamiento bivalente).

(b) Señal de ENCENDIDO/APAGADO remota, calefacción/refrigeración de espacios

(c) Salida de alarma remota

(2) Los relés adicionales para permitir el control bivalente en combinación con un termostato ambiente externo son de suministro independiente.

(3) PCB para recibir hasta 4 entradas digitales para limitación de potencia

(4) Cable de datos para conexión a PC.

(5) Solo se puede conectar 1 sensor remoto: sensor interno O externo.

(6) El kit de válvulas es obligatorio si se instala un convector de bomba de calor en el modelo reversible (no es obligatorio si se trata de un modelo de solo calefacción).

(7) EKRTETS solo puede utilizarse junto con EKRTR1

(8) La capacidad de la resistencia de reserva depende de un ajuste de la interfaz de usuario.

(9) Controles con cable de delimitación de múltiples zonas

(10) El cartucho WLAN se incluye en la bolsa de accesorios de la unidad y debe conectarse a la ranura para tarjeta SD de la MMI-2. En caso de mala recepción de señal, el cartucho WLAN puede retirarse y sustituirse por el módulo WLAN.

(11) Este kit es obligatorio para los modelos del Reino Unido.

(12) Posible solo en combinación con EKMIKPOAF

(13) Posible solo en combinación conEKMIKBVAF y EKMIKPHAF o EKMIKHUAF

(14) Posible solo en combinación con HBKIT*

(15) Posible solo en combinación con ETVZ*

(16) Only 1 Backup heater can be connected on one unit: 3 or 6* or 9 kW (*No 6T1-model applicable). EKECBUCO*AF is needed to connect the backup heater to the main unit

(17) Mandatory for installations without a bivalent heat source (oil or gas)

Observación

Las combinaciones que no se mencionen en esta tabla no se permiten.